

VariZoom VZ-ROCK-C/F 佳能/富士镜头变焦控制器使用说明

感谢您选购 VariZoom VZ-Rock-C/F 系列佳能/富士镜头变焦控制器。请您仔细阅读以下使用说明：

连接方式：请将变焦控制器的 8 芯插头插入位于镜头下方的变焦伺服端口，并拧紧护套。将镜头变焦模式开关 ZOOM-S/M 设置为 S（电动伺服模式）。



佳能/富士镜头转接缆：佳能和富士广播级镜头的变焦端口是不同的，佳能是 8 芯，富士是 12 芯。因此，在使用富士镜头时，需要额外订购一条佳能/富士镜头转接缆。（请您联系当地的 VariZoom 代理商）



重要提示：请小心，千万不要带电插拔电缆，由此可能会导致镜头的损坏。

斯坦尼康/三角架/摇臂安装方式：松开变焦控制器下部两颗固定螺丝，将卡具固定在斯坦尼康、三角架或摇臂的手柄上即可。如您需要配置延长电缆，有 2\4\6\8\10\12 米电缆可选。

录制：按红色 R 键，开始录制或停止录制。

回看：按蓝色 A 键，可在寻像器上回看录制内容。

变焦速度：在控制器左侧的旋钮可以调节变焦速度。顺时针调节，可以使镜头变焦从慢到快。逆时针调节旋钮到底时，变焦速度归零。建议先调节速度归零，然后按下变焦杆，顺时针微调速度旋钮可以提升变焦速度，直到您认为合适为止。



校准变焦中心：初次使用，连接好您的变焦控制器，打开摄像机电源，如果发现镜头会慢慢地自动变焦，则需要校准变焦杆中心点。在变焦杆底部，有一个黄色内六角螺丝，在变焦杆中心的孔里，你会看到一个调节中心点的旋钮。松开内六角螺丝，用一字改锥调节变焦中心旋钮，直到镜头停止自动变焦，然后锁紧内六角螺丝。

VariZoom 中国总代理：

北京正兴华泰数码影视技术有限公司 www.gension.com

技术咨询：13701078919

2014 年 1 月